

UPUTE ZA RAD

Podrška za postavljanje bežičnog LAN-a: Kako registrirati klima-uređaj

Za W-LAN adapter sa SSID-jem koji počinje s „**AP-**“.

* SSID je naveden na LAN naljepnici.

U ovom se priručniku pojašnjava postupak registracije klima-uređaja (uparivanje W-LAN adaptera).


Za način ugradnje W-LAN adaptera pogledajte priručnik za uporabu priložen W-LAN adapteru ili klima-uređaju.

O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za uporabu mobilne aplikacije.

Android je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.

IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.

Nazivi dijelova



Registracija klima-uređaja (uparivanje W-LAN adaptera)

NAPOMENE:

- Prije pokretanja ovog podešavanja, pričekajte 60 sekundi ili više nakon što je napajanje priključeno na klima uređaj (preko osigurača ili utikača).
- Provjerite da je pametni telefon ili tablet spojen na bežični usmjerivač kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na isti bežični usmjerivač.
- Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom ili tabletom, ponovit postavke s odabranim načinom rada.
- Sadržaj zaslona može se promijeniti zbog ažuriranja mobilne aplikacije i ne mora odgovarati stvarnom zaslonu.

(nastavak)


Postupak postavljanja ovisi o sljedećim stavkama:

- daljinskom upravljaču klima-uređaja
- verziji OS-a na vašem pametnom telefonu ili tabletu
- načinu povezivanja (ručni način ili način s gumbom)

Daljinski upravljač tipa A



Daljinski upravljač tipa B



Verzija OS-a	Način povezivanja
Android OS	Ručni način
	Način s gumbom
iOS 11 ili noviji	Ručni način
	Način s gumbom
iOS 10 ili stariji	Ručni način
	Način s gumbom


Verzija OS-a	Način povezivanja
Android OS	Ručni način
	Način s gumbom
iOS 11 ili noviji	Ručni način
	Način s gumbom
iOS 10 ili stariji	Ručni način
	Način s gumbom



■ Ručni način (za Android OS)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Držite  na daljinskom upravljaču dok samo sat ne bude prikazan na zaslonu daljinskog upravljača.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.



3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.




4 Pritisnite [+] kako biste dodali novi klima uređaj.





5 Pritisnite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.


Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .



(Zaslon daljinskog upravljača)

6 Pritisnite .

7 Odaberite  s pomoću  (☀/☾).




(Zaslon daljinskog upravljača)

8 Pritisnite .


 će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)




9 Odaberite [Manual Mode] na zaslону mobilne aplikacije.




10 Odaberite SSID W-LAN adaptera na koji se povezuje.



11 Unesite PIN kod napisan na W-LAN adapteru.




12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se povezuje.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim pritisnite [Connect device].



 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno






■ Ručni način (za iOS 11 ili kasnije)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslone daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Držite  na daljinskom upravljaču dok samo sat ne bude prikazan na zaslonu daljinskog upravljača.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.



3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.




4 Pritisnite **[+]** kako biste dodali novi klima uređaj.



5 Pritisnite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.


Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .



(Zaslone daljinskog upravljača)

6 Pritisnite .

7 Odaberite  s pomoću  (☺☹).




(Zaslone daljinskog upravljača)

8 Pritisnite .


 će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)



9 Odaberite [Manual Mode] na zaslonu mobilne aplikacije.



10 Odaberite [Continue].




11 Unesite SSID i PIN kod klima-uređaja napisan na W-LAN naljepnici.

• SSID

Unesite „AP-XXXX-“ velikim slovima.

Malim slovima unesite sljedećih 12 znakova.


AP-XXXX-	xxxxxxxxxxxx
Velikim slovima	Malim slovima (12 znakova)



• PIN


PIN kod nije dostupan za neke modele.


12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se povezujete.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim pritisnite [Connect].



📶 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno






■ Ručni način (za iOS 10 ili stariji)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslone daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Držite  na daljinskom upravljaču dok samo sat ne bude prikazan na zaslonu daljinskog upravljača.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.



3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.




4 Pritisnite **[+]** kako biste dodali novi klima uređaj.





5 Pritisnite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.


Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se **Ln**.



(Zaslone daljinskog upravljača)

6 Pritisnite .

7 Odaberite  i s pomoću  (☀/☾).




(Zaslone daljinskog upravljača)

8 Pritisnite .


 će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)




9 Odaberite [Manual Mode] na zaslону mobilne aplikacije.




10 Otvorite [Setting] -> [Wi-fi]prateći upute u mobilnoj aplikaciji.
Odaberite SSID klima uređaja na koji se povezu-
jete.



11 Unesite PIN kod napisan na W-LAN adapteru.




12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se
povezujete.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim
pritisnite [Connect].



 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno





■ Način s gumbom (za Android OS, iOS)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslone daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Držite  na daljinskom upravljaču dok samo sat ne bude prikazan na zaslonu daljinskog upravljača.

2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.





3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.




4 Pritisnite [+]
kako biste dodali novi klima uređaj.

(Android)

(iOS)



5 Odaberite [Button Mode] na zaslonu mobilne aplikacije.



6 Pritisnite gumb WPS na gumb bežičnog usmjerivača na koji se povezujete.


Pogledajte priručnik za uporabu bežičnog usmjerivača za lokaciju gumba i kako ga pritisnuti.

Bežični usmjerivač



7 Pritisnite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.


Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .




(Zaslone daljinskog upravljača)

8 Pritisnite .

(nastavak)



9 Odaberite **02** s pomoću [TEMP.] (⊙/⊙).



(Zaslon daljinskog upravljača)

10 Pritisnite (⊙/1).


☎ će treptati na unutarnjoj jedinici.

Kada W-LAN adapter pronađe W-LAN pristupnu točku s kojom se može povezati, treptanje će se usporiti.

NAPOMENE: Prije prelaska na sljedeći korak obvezno provjerite je li se promijenio uzorak treperenja.



11 Pritisnite [Register] na zaslonu mobilne aplikacije kako biste pokrenuli povezivanje s bežičnim usmjernikom.



☎ će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno





■ Ručni način (za Android OS)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Pritisnite **START/STOP** na daljinskom upravljaču dok se ne isključe indikatori na da daljinskom upravljaču.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.



3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.



4 Pritisnite [+] kako biste dodali novi klima uređaj.



5 Pritisnite **ON** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.



Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se **L I**.

(Zaslon daljinskog upravljača)

6 Pritisnite **START/STOP**.

7 Odaberite **!** s pomoću **SET TEMP.** (△▽).



(Zaslon daljinskog upravljača)

8 Pritisnite **START/STOP**.


Wi-Fi će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)




9 Odaberite [Manual Mode] na zaslону mobilne aplikacije.




10 Odaberite SSID W-LAN adaptera na koji se povezuje.



11 Unesite PIN kod napisan na W-LAN adapteru.



12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se povezuje.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim pritisnite [Connect device].



 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno





■ Ručni način (za iOS 11 ili kasnije)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslom daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Pritisnite **START/STOP** na daljinskom upravljaču dok se ne isključe indikatori na da daljinskom upravljaču.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.



3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.



4 Pritisnite [+] kako biste dodali novi klima uređaj.



5 Pritisnite **ON** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.

Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se **L**.



(Zaslom daljinskog upravljača)

6 Pritisnite **START/STOP**.

7 Odaberite **!** s pomoću **SET TEMP.** (△▽).



(Zaslom daljinskog upravljača)

8 Pritisnite **START/STOP**.


☰ će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)



9 Odaberite [Manual Mode] na zaslону mobilne aplikacije.



10 Odaberite [Continue].




11 Unesite SSID i PIN kod klima-uređaja napisan na W-LAN naljepnici.

- SSID


Unesite „AP-XXXX-“ velikim slovima.

Malim slovima unesite sljedećih 12 znakova.




- PIN

PIN kod nije dostupan za neke modele.




12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se povezujete.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim pritisnite [Connect].



📶 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno





■ Ručni način (za iOS 10 ili stariji)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslone daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Pritisnite **START/STOP** na daljinskom upravljaču dok se ne isključe indikatori na da daljinskom upravljaču.


2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.




3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.



4 Pritisnite **[+]** kako biste dodali novi klima uređaj.



5 Pritisnite **ON** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.



Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se **L I**.

(Zaslone daljinskog upravljača)

6 Pritisnite **START/STOP**.

7 Odaberite **SET** s pomoću **TEMP.** (△▽).



(Zaslone daljinskog upravljača)

8 Pritisnite **START/STOP**.


☎ će treptati na unutarnjoj jedinici.




(Nastavak)




9 Odaberite [Manual Mode] na zaslону mobilne aplikacije.




10 Otvorite [Setting] -> [Wi-fi]prateći upute u mobilnoj aplikaciji.
Odaberite SSID klima uređaja na koji se povezu-
jete.



11 Unesite PIN kod napisan na W-LAN adapteru.




12 Odaberite W-LAN pristupnu točku na kojim se povezu-
jete.
Unesite lozinku W-LAN pristupne točke, zatim
pritisnite [Connect].



 će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno





■ Način s gumbom (za Android OS, iOS)

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Svijetli ☀ Treperi — Bilo koje stanje


NAPOMENE: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslone daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1 Pritisnite **START/STOP na daljinskom upravljaču dok se ne isključi indikator na da daljinskom upravljaču.**

2 Pokrenite mobilnu aplikaciju.





3 Prijavite se sa svojom adresom elektronske pošte i lozinkom prateći zaslone na mobilnoj aplikaciji.




4 Pritisnite **[+] kako biste dodali novi klima uređaj.**

(Android)

(iOS)



5 Odaberite **[Button Mode] na zaslonu mobilne aplikacije.**



6 Pritisnite gumb WPS na gumb bežičnog usmjerivača na koji se povezujete.

Pogledajte priručnik za uporabu bežičnog usmjerivača za lokaciju gumba i kako ga pritisnuti.

Bežični usmjerivač



7 Pritisnite **ON na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.**

Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se **L**.




(Zaslone daljinskog upravljača)

8 Pritisnite **START/STOP.**

(nastavak)



9 Odaberite **02** s pomoću ^{SET} _{TEMP.} (△▽).



(Zaslon daljinskog upravljača)

10 Pritisnite **START/STOP**.


Wi-Fi će treptati na unutarnjoj jedinici.

Kada W-LAN adapter pronađe W-LAN pristupnu točku s kojom se može povezati, treptanje će se usporiti.

NAPOMENE: Prije prelaska na sljedeći korak obvezno provjerite je li se promijenio uzorak treperenja.



11 Pritisnite [Register] na zaslonu mobilne aplikacije kako biste pokrenuli povezivanje s bežičnim usmjernikom.



Wi-Fi će zasvijetliti na unutarnjoj jedinici.

Postavljanje je dovršeno

