




PRIRUČNIK ZA UPORABU

Kontrola bežične LAN veze Za klima uređaj



DIO Br. 9384296009-05

FUJITSU GENERAL LIMITED

Vašim klima uređajem možete upravljati s mjesta izvan prostorije ili s udaljene lokacije preko bežične veze.*¹

Možete promijeniti razne funkcije*² klima uređaja.

Status rada biti će prikazan na vašem pametnom telefonu ili zaslonu tableta (kao pametnom uređaju)*³.

FGLair mobilna aplikacija (kao „mobilna aplikacija“) omogućava jednostavan pristup i jednostavnu kontrolu*⁴.



NAPOMENE:

- *1: Potreban je FGLair klima uređaj kompatibilan s WLAN adapterom (kao „ovaj proizvod“).
- *2: Dostupne funkcije mogu se razlikovati sa svakim modelom klima uređaja. Molimo da pogledate priručnik za uporabu klima uređaja za više detalja.
- *3: Sadržaj zaslona može se promijeniti zbog ažuriranja mobilne aplikacije i ne mora odgovarati stvarnom zaslonu.
- *4: Dok koristite aplikaciju ne preporučuje se način za štednju baterije. To može utjecati na komunikaciju između ove aplikacije i klima-uređaja.

SADRŽAJ	Hr-02
PRIPREMA	Hr-03
MJERE OPREZA	Hr-04
MJERE OPREZA PRI UPORABI	Hr-05
MJERE OPREZA PRI KORIŠTENJU BEŽIČNE MREŽE	Hr-07
VAŽNI SAVJETI	Hr-10
REGISTRACIJA KORISNIKA	Hr-13
REGISTRACIJA KLIMA UREĐAJA	Hr-16
IZBORNIK HOME	Hr-17
UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJEM	Hr-28
FUNKCIJA TAJMERA	Hr-34
POSTAVKA	Hr-39
OTKLANJANJE PROBLEMA	Hr-55

Stavke za provjeru

Prije korištenja ovog proizvoda pripremite sljedeće predmete.

Klima uređaj	FGLair klima uređaj kompatibilan s WLAN adapterom	
Pristupna točka	Ovaj proizvod koristi pristupnu točku koja podržava standard bežične mreže IEEE802.11 /g/n. Postavite povezivanje a pristupnom točkom na WPS kako biste ostvarili komunikaciju preko bežične mreže. Pogledajte priručnik za uporabu pristupne točke koju želite koristiti, podržava li IEEE802.11b/g/n ili WPS.	
Pametni telefon ili Tablet računalo	Podržani OS: • Android OS • iOS	Provjerite posljednju podržanu verziju OS-a u trgovinama Google play ili App store.
Dokumenti	Priručnik za postavljanje WLAN adaptera Priručnik za upravljanje unutarnje jedinice	

Android i Google Play registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.





App store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.

NAPOMENE:

Kada se mobilna aplikacija ažurira, Google Play ili App Store poslat će vam poruku. Redovito ažurirajte aplikaciju kako biste poboljšali njezinu sigurnost i funkcije te kako bi se ispravile programske pogreške.

- ◆ Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
- ◆ Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:

 UPOZORENJE	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede korisnika.
 OPREZ	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje korisnika ili oštećenje imovine.
 Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.	 Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

 **UPOZORENJE**

- **Kada koristite ovaj proizvod, postaje moguće upravljanje klima uređajem s lokacija odakle ga ne možete vidjeti direktno. To znači da ljudi u sobi mogu biti izloženi radu klima uređaja bez nadzora. Provjerite stanje prostorije prije korištenja ovog proizvoda.**
 - **Redovito provjeravajte da je kabel za napajanje sigurno pričvršćen i da nema nakupljene prašine u okolini.**
Može uzrokovati pregrijavanje ili požar.
 - **Unaprijed provjerite da nema kvarova na klima uređaju.**
 - **Provjerite da protok zraka iz klima uređaja ne uzrokuje nikakve štetne učinke.**
Predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje imovine.
 - **Ako znate da se ljudi nalaze u blizini klima uređaja, unaprijed ih obavijestite da ćete klima uređaj pokretati ili zaustavljati s udaljene lokacije.**
Iznenadno pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja može iznenaditi osobe i uzrokovati pad osobe ako se nalazi na postolju. Nadalje, nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe. Nemojte koristiti ovaj proizvod kada se u prostoriji nalaze osobe koje ne mogu samostalno kontrolirati temperaturu (Na primjer, dojenčad, djeca, ljudi s tjelesnim invaliditetom, starije, ili bolesne osobe.)
 - **Potpuno razumite postavke mjerača vremena i druge radnje prije korištenja ovog proizvoda.**
Neočekivano pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja može uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.
 - **Često provjerite postavke i status rada klima uređaja kada upravljate ovim proizvodom s udaljene lokacije.**
Nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.

- Ako upravljate klima uređajem s ovog proizvoda, svjetla pokazivala na unutarnjoj jedinici će svijetliti, ali lampice neće bljeskati niti će unutarnja jedinica ispuštati zvukove primanja naredbi.
- Ako između ovog proizvoda i pristupne točke postoji slaba veza, podešavanje smjera ili položaja antene pristupne točke može poboljšati signal. Također se može poboljšati prijem pomicanjem pristupne točke bliže proizvodu ili korištenjem repetitora bežične mreže.

Kada koristiti bežičnu mrežu, postoje mjere opreza koje morate slijediti, povezane s radio valovima, osobnim informacijama i tako dalje. Kako biste ispravno koristili ovaj proizvod, budite sigurni da pročitate ove mjere opreza i priručnik za uporabu bežične opreme koju koristiti. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost, osim ako je pravno obvezna, vezanu za kvarove, ostala oštećenja i štete nastale korištenjem ovog proizvoda do kojih je došlo do pogrešne primjene ili za vrijeme korištenja od strane vas ili treće osobe.

Mjere opreza korištenja radijskih valova

- Ne koristite ovaj proizvod na sljedećim lokacijama. Korištenje ovog proizvoda na takvim lokacijama može uzrokovati nestabilnu ili nemoguću komunikaciju.
 - Blizu opreme bežične komunikacije koja koristi isti frekvencijski raspon (2,4 GHz) kao i ovaj proizvod.
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova. Radijski valovi ne moraju dosezati ovisno o okolini.)

Osobne informacije (vezano za sigurnost), Mjere opreza

- Postoji mogućnost presretanja ako koristite opremu bežičnog mreže zbog korištenja radijskih valova bez obzira koristite li šifriranje ili ne.
- Bežična mreža koristi radijske valove za izmjenu podataka između ovog proizvoda i pristupne točke. To znači da ima prednost slobodnog LAN povezivanja ako se nalazi u doseg radijskih valova. S druge strane ako su radijski valovi unutar određenog raspona, dosežu sve lokacije za prepreka (npr. zidovi). Stoga je moguće da se vaša komunikacija može presresti i prislušivati ili ilegalno spajati.
- Nemojte spajati opremu i mreže za koje niste ovlašteni koristiti kad podešavate vašu bežičnu vezu.
- Pokrenite postavke ovog proizvoda kada odlažete ili prenosite trećoj osobi.

Ostali

- Koristite ovaj proizvod kao uobičajenu opremu bežične mreže.
 - Ne koristite ovaj proizvod u bolnicama ili na/blizu lokacija s medicinskom opremom.
 - Ne koristite ovaj proizvod unutar zrakoplova.
 - Ne koristite ovaj proizvod blizu elektronske opreme koja upravlja visoko preciznim signalima ili slabim signalima.

Primjeri elektronske opreme na koju morate pripaziti:

Slušni aparati, pacemakeri, protupožarni alarmi, automatska vrata ili druga oprema s automatskim upravljanjem.

- To nije garancija bežične veze i performansi sa svim pristupnim točkama i u svim stambenim okruženjima. Radio valovi ne moraju dosežati ili mogu biti prekinuti u sljedećim situacijama.
 - Korištenje u zgradama napravljenim od betona, armature ili metala.
 - Ugradnja u blizini prepreka.
 - Interferencija s opremom bežične komunikacija koja koristi istu frekvenciju.
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova.

- Postavite ovaj proizvod i instalirajte mobilnu aplikaciju nakon što ste pročitali priručnik za korištenje pristupne točke.

O ovom priručniku

Ovaj priručnik objašnjava kako koristiti mobilnu aplikaciju za kontrolu ovog proizvoda.

Internet pristup

Kako biste koristili ovu mobilnu aplikaciju potreban je internet pristup. Molimo potvrdite da je veza sa bežičnom mrežom snažna i da neće dolaziti do prekida tijekom postavljanja.

- Postavke klima uređaja s mobilne aplikacije neće se odraziti na bežični daljinski upravljač.
- Neće biti moguće izdavati naredbe o radu ili izvršavati nadziranje s mobilne aplikacije dok je napajanje s klima uređaja odspojeno (preko osigurača ili utikača).
- Temperatura prostorije biti će prikazano u mobilnoj aplikaciji tijekom rada. Ipak, temperatura prostorije ne mora biti točna, ovisno o situaciji u prostoriji ili statusu rada klima uređaja. Ovo koristite samo kao referencu.
- Ako se postavke mobilne aplikacije i daljinskog upravljača razlikuju, prioritet ima posljednja obavljena radnja.
 - * Ako su postavke tajmera obavljene s mobilne aplikacije i s bežičnog ili žičnog daljinskog upravljača, oba mjerača vremena će biti aktivna.


Imena dijelova (Na klima uređaju)

Za USB WLAN (SSID počinje s „AP-“)

WLAN adapter



Naljepnica bežičnog LAN-a

MAC: *****
SSID: AP-*****
PIN: *****



Unutarnja jedinica


Položaj WLAN adaptera ovisi o modelu.



Za vanjski WLAN adapter (SSID počinje s „AC UTY-“)

Indikator WLAN i gumb na prednjoj ploči
(Za ugradbene proizvode)

WLAN indikator i gumb na WLAN adapteru
(za opciju)



Sleep način rada**

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Uključeno ☀ Treperi


Kada se WLAN adapter ne koristi

- WLAN adapter će se vratiti u način za spavanje kada postavljanje bežičnog LAN-a nije dovršeno unutar sat vremena nakon spajanja napajanja na klima uređaj (preko osigurača ili utičnice).
- WLAN adapter se ne može koristiti tijekom načina za spavanje. WLAN neće biti u funkciji, a oba svjetlosna indikatora bit će isključena.

Korištenje WLAN adaptera



- Pritisnite gumb za postavljanje na WLAN adapteru. Uvjerite se da svjetlosni indikator svijetle.

**Samo za proizvode s načinom za spavanje. Pogledajte ovaj priručnik za postavke kako biste vidjeli odnosi li se to na vaš WLAN adapter.



LED1: Uklj.
LED2: 2 s/uključeno
2 s/uključeno

Odabir svjetske regije



Prilikom prvog pokretanja mobilne aplikacije odaberite regiju instalacije s popisa na sljedećem zaslonu.

Za postavljanje dodirnite [OK].

NAPOMENE:

- Ako regiju ne postavite pravilno nećete moći registrirati klima-uređaj.

Ako nemate račun, dodirnite [Create Account]. (Pogledajte stranicu 14.)

Ako imate račun, dodirnite [Sign in]. (Pogledajte stranicu 15.)

Izradite račun

Create Account

First Name

Last Name

E-mail Address

Password

Password Confirmation

[Show the Terms of Service.](#)

By checking this box, you agree to be bound by the Terms of Service, and additional terms and conditions provided by third party application stores (including, without limitation, Apple App Store and Google Play Store).

By clicking this box, you agree to the collection, Use and disclosure of your Personal Information as described in the Privacy Policy, including the transfer of your Personal Information to our affiliate in Japan, which will use and protect your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

Sign up

Pomicanje zaslona

Unesite svoju adresu e-pošte, lozinku i druge prikazane informacije, zatim označite okvir ako se slažete s uvjetima korištenja. (Odobrenje je potrebno za korištenje ove mobilne aplikacije.)

Poruka potvrde će biti poslana na adresu e-pošte nakon registracije.

Kako biste dovršili izradu računa, kliknite na poveznicu u poruci potvrde.

* Ako ne možete primiti poruku potvrde, dodirnite [Resend e-mail] na zaslону [Sign in] kako biste ponovno poslali poruku. (Pogledajte sljedeću stranicu).

Pritisnite ovdje kako biste prihvatili.

NAPOMENE:

- Možete registrirati samo 1 adresu e-pošte i lozinku po WLAN adapteru. Koristite istu adresu e-pošte i lozinku za druge korisnike za upravljanje preko istog WLAN adaptera.
- Uporabite adresu e-pošte kojoj možete pristupiti na pametnom uređaju.

Prijava

The screenshot shows a mobile application interface for signing in. At the top left is a back arrow, and at the top center is the text "Sign in". Below this are two input fields: "E-mail Address" and "Password". A blue rounded rectangular button labeled "Sign in" is positioned below the input fields. At the bottom of the screen, there are two blue links: "Forgot Password?" and "Resend e-mail". A black arrow points from the text "Ako ste zaboravili lozinku..." to the "Forgot Password?" link, and another black arrow points from the text "Ako ne možete primiti poruku potvrde..." to the "Resend e-mail" link.

Prijavite se s adresom e-pošte i lozinkom koje ste registrirali.


Ako ste zaboravili lozinku pritisnite ovdje.

Unesite svoju adresu e-pošte na sljedećem zaslonu kako biste primili e-poštu za resetiranje svoje lozinke.

Ako ne možete primiti poruku potvrde prilikom izrade računa, dodirnite ovdje.


Unesite svoju adresu e-pošte na sljedećem zaslonu kako biste primili poruku za potvrdu.

Dodavanje novih klima uređaja




Novi klima uređaj dodajte u aplikaciju pritiskom na [+].
Registrirajte novi klima-uređaj
prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

Kada registracija završi, na zaslonu će se pojaviti poruka.



Zaslon popisa klima-uređaja



(Nastavite na sljedeću stranicu)

Zaslon popisa klima-uređaja (nastavak)

<Podrobnosti ikone>



Način rada

Ikona	Boja pozadine	Način rada
	Plava	Hlađenje
	Zelena	Odvlaživanje
	Crvena	Grijanje
	Crvena	Minimalno grijanje
	Ružičasta	Automatski
	Siva	Ventilator
	Bijela	Isključeno
	Bijela	Izvan mreže* ¹⁾
	Bijela	Ažuriranje firmvera
	Bijela	Klima uređaj ne radi* ²⁾

Za detaljne informacije o načinima rad, pogledajte korisnički priručnik za klima uređaj.

- *1) Ako je prikazano „OFFLINE“, mobilna aplikacija nije mogla pronaći registrirani klima-uređaj. Kako biste provjerili pojedinosti, pogledajte „OTKLANJANJE PROBLEMA“ (stranica 55).
- *2) Kada se prikazuje poruka „A/C Not Working“, obratite se timu za podršku putem sljedećeg URL-a.
www.fujitsu-general.com/global/contact/index.html

Ikona poruke

Ikona	Opis
	Vremenski regulatori
	Poruka greške


NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima-uređaju, neke ikone ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Zaslon pojedinačnog klima-uređaja

Ovo je glavni zaslon za svaki spojeni klima uređaj.

Kliznite lijevo ili desno kako biste primijenili klima-uređaj.



Dodirnite kako biste promijenili postavke rada.

- Uključivanje/isključivanje
 - Način rada
 - Brzina ventilatora
- <Status klima-uređaja>
- Naziv klima-uređaja
 - Trenutačna temperatura prostorije
- Dodirnite [↻] kako biste aurirali podatke o temperaturi prostorije.

NAPOMENE:

- U sljedećim će se situacijama umjesto temperature prostorije prikazati „--.“.
 - Temperatura prostorije jest -10 °C (14 °F) ili niža.
 - Temperatura prostorije jest 45 °C (113 °F) ili viša.
- Ovisno o vašem klima uređaju, na zaslonu se moda neće prikazati trenutačna temperatura prostorije.

<Postavljanje temperature>

Dodirnite ^ ili v kako biste promijenili postavku rtemperatutere. Raspon temperature razlikuje se ovisno o klima-uređaju.

NAPOMENE:

u načinu rada ventilatora postavka temperature neće biti prikazana.

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Zaslon pojedinačnog klima-uređaja (nastavak)

Dodirnite kako biste se vratili na zaslon popisa klima-uređaja.

Dodirnite kako biste dodali novi klima uređaj.

<Poruke>

- Poruka greške
- Special state
- Znak za čišćenje filtra

Kako biste provjerili pojedinostui, dodirnite pojedinu ikonu.

Vremenski regulatori



Kada u ovoj aplikaciji postavite tajmer, ova se ikona neće prikazati. (Za pojedinosti o radu tajmera, pogledajte stranicu 34.)

Dodirnite kako biste otvorili izbornik popstavki funkcija. (Pogledajte stranicu 28.)

Dodirnite kako biste prešli na sljedeći zaslon.

🏠 : Na zaslon popisa klima-uređaja
 ⌚ : Na zaslon Timer setting
 ⚙️ : Na zaslon za postavljanje

Operation mode Setting (Postavljanje načina rada)





Postavke rad možete mijenjati na sljedeći način.

-  Hlađenje
-  Odvlaživanje
-  Grijanje
-  Minimalno grijanje
-  Automatski
-  Ventilator






NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Fan speed setting (Postavljanje brzine ventilatora)



Brzinu ventilatora možete mijenjati na sljedeći način.


-  Q: Quiet (Tiho)
-  L: Low (Nisko)
-  M: Medium (Srednje)
-  H: High (Visoko)
-  A: Auto (Automatski)

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.


Scroll the scale of the bar to adjust the fan speed.

Special state



Kada se na zaslonu prikaže „i“,
pritisnite ikonu za detalje.

Prikazat će se prozor „Special State“.



Dodirnite kako biste zatvorili prozor.

U ovom su priručniku prikazana i
opisana sva moguća stanja.
Na stvarnom će se zaslonu prikazati
samo stanja koja se događaju u to
vrijeme.

Za pojedinih o pojedinom stanju
pogledajte sljedeću stranicu.

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Special state (nastavak)

Kada na zaslonu prikaže „i“, dodirnite ikonu za detalje.

Ikona	Opis	Stanje
	Zabrana	Na centralnom je upravljaču onemogućeno upravljanje putem mobilne aplikacije.
	Odleđivanje	Prilikom grijanja vanjska jedinica vrši odmrzavanje. Tijekom tog vremena ventilator unutarnje jedinice zaustavljen je.
	Povrat ulja	Vanjska jedinica vrši postupak povrata ulja. Tijekom tog vremena ventilator unutarnje jedinice može biti zaustavljen.
	Održavanje	Održava se unutarnja jedinica. Tijekom tog vremena unutarnja jedinica ne radi.
	Pumpanje	Vanjska jedinica vrši postupak pumpanja ulja. Tijekom tog vremena unutarnja jedinica ne radi.
	Probni rad	Pregledava se unutarnja jedinica. Tijekom tog vremena unutarnja jedinica ne radi.
	Neodgovarajući način rada	U istom je sustavu postavljen način rad koji se ne može koristiti istovremeno s primarnom ili drugim unutarnjim jedinicama. U tom slučaju postavite način rada koji se može koristiti istovremeno, kao što je način rada ventilatora.
	Zahtjev za kontrolom	Klima uređaj u načinu je rada zahtjeva za kontrolom. Za pojedinosti u priručniku s uputama potražite informacije o zahtjevu za kontrolom.
	Novo ažuriranje firmvera	Možete ažurirati firmver klima-uređaja.

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Poruka greške




⚠ OPREZ

Ako se prikaže poruka pogreške, obvezno slijedite upute na zaslonu.

Kada se na zaslonu prikaže „⚠“, dodirnite tu ikonu za detalje o pogrešci.

Prikazat će se prozor „Error“.




Pratite upute na zaslonu i dodirnite ovdje kako biste zatvorili prozor.

Clean Filter (Čišćenje filtra)



Kada se na zaslonu prikaže „Clean Filter“, pritisnite ikonu za detalje.

Prikazat će se prozor „Clean Filter“.



Očistite filter zraka klima-uređaja i dodirnite [OK].
Za postupke čišćenja filtra, pogledajte korisnički priručnik za klima-uređaj.


Obavijest o ažuriranju firmvera

Kada ažuriranje firmvera unutarnje jedinice postane dostupno, prikazat će se poruka.




Dodirnite [OK] kako biste postavili raspored ažuriranja firmvera ili ručno ažurirali firmver.
Za pojedinosti pogledajte „Informacije o firmveru“ (stranica 52).

Na zaslonu pojedinačnog klima-uređaja možete promijeniti postavke rada i koristiti razne funkcije.



Dodirnite kako biste otvorili izbornik postavki funkcija.



Možete postaviti svaku funkciju pritiskom na gumb statusa na desnoj strani.

Isključeno: Lijevo (bijela)
Uključeno: Desno (plava)


U izborniku postavki funkcija možete postavljati sljedeće postavke ili funkcije.

- Smjer strujanja zraka (okomito/ vodoravno)
- Funkcija snažnog rada
- Štedljivi način rada
- Rad ventilatora za štednju energije
- Rad senzora otkrivanje prisutnosti ljudi
- Funkcija Outdoor Unit Low Noise
- Tajmer Outdoor Unit Low Noise
- Rad za sušenje zavojnice


NAPOMENE:

- Za detaljne informacije o pojedinoj funkciji pogledajte korisnički priručnik za klima-uređaj.
- Ovisno o vašem klima-uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Operation Setting (Postavke rada)



<Uzorak A>



🕒 Smjer strujanja zraka

Način postavljanja razlikuje se ovisno o vašem klima-uređaju (uzorak A ili utorak B).

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima-uređaju, mobilna aplikacija neće moći prilagoditi vodoravan smjer strujanja zraka u mobilnoj aplikaciji.

➔ Pomičite ljestvicu trake kako biste prilagodili smjer strujanja zraka.


➔ Dodirnite za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Operation Setting (Postavke rada) (nastavak)

<Uzorak B>


🔄 Smjer strujanja zraka



Smjer strujanja zraka mijenjat će se sa svakim dodirrom.

Dodirnite za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.

Operation Setting (Postavke rada)



Funkcija snažnog rada


Dodirnite za pokretanje/zaustavljanje snažnog rada.

Snažni će se rad automatski isključiti kada temperatura prostorije dosegne postavljenu temperaturu.

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Economy Setting (Postavke ekonomičnog rada)



Za pokretanje/zaustavljanje pojedinog rada.


- Štedljivi način rada
- Rad ventilatora za štednju energije
- Rad senzora otkrivanje prisutnosti ljudi

Za detaljne informacije o pojedinom radu, pogledajte korisnički priručnik za klima-uređaj.

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Maintenance Setting (Postavke održavanja)



Funkcija Outdoor Unit Low Noise

Dodirnite za pokretanje/zaustavljanje funkcije Outdoor Unit Low Noise.

Pritisnite kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju Outdoor Unit Low Noise.

Dodirnite kako biste postavili vrijeme početka („Start Time“) ili vrijeme završetka („End Time“) tajmera Outdoor Unit Low Noise.

Rad za sušenje zavojnice

Dodirnite za pokretanje/zaustavljanje rada sušenja zavojnice.

Za detaljne informacije o pojedinom radu, pogledajte korisnički priručnik za klima-uređaj.

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima uređaju, neke funkcije ne moraju se pojavljivati na ovom zaslonu.

Možete postaviti tjedni tajmer s do 2 programa za svaki klima-uređaj.
U 1 tjednom tajmeru možete postaviti raspored rada s do 14 postavki.

NAPOMENE:

Prije uporabe tajmera pobrinite se da pravilno postavite vremensku zonu. Tajmer koji se postavi putem mobilne aplikacije radi u skladu s tom vremenskom zonom. (Pogledajte stranicu 50.)




Dodirnite kako biste postavili tjedni tajmer.

Prikazat će se zaslon popisa klima-uređaja (za tajmer).

Postupak postavljanja tajmera

<Zaslon popisa klima-uređaja (za tajmer)>



Odaberite klima-uređaj za koji želite postaviti tjedni tajmerom.

Dodirnite kako biste sakrili/prikazali klima-uređaje registrirane u grupi.

NAPOMENE:


Ako je registriran samo jedan klima-uređaj, ovaj se zaslon neće prikazati i prikazat će se zaslon za prikaz tajmera (pogledajte stranicu 36).

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Postupak postavljanja tajmera (nastavak)

<Zaslon za prikaz tajmera>

Prikazat će se trenutačna postavka tajmera odabranog klima-uređaja.



Dodirnite kako biste se vratili na zaslon popisa klima-uređaja (za tajmer).

NAPOMENE:

Istovremeno za 1 klima-uređaj ne možete aktivirati tjedni tajmer 1 i tjedni tajmer 2.

Dodirnite kako biste aktivirali/deaktivirali tjedni tajmer.

Status postavljanja tajmera

- (Ružičasta): Automatski
- (Plava): Hlađenje
- (Zelena): Odvlaživanje
- (Siva): Ventilator
- (Crvena): Grijanje
- (Bijela): Tajmer isključen

Tijekom automatsko rada, hlađenja, odvlaživanja ili grijanja postavka temperature bit će prikazana u krugu.

NAPOMENE:

Na ovom se zaslonu prikazuju samo dani za koje je postavljen tajmer.

Dodirnite kako biste uredili postavke tjednog tajmera.

Dodirnite kako biste sakrili/prikazali pojedini postavki tjednog tajmera.

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Postupak postavljanja tajmera (nastavak)

<Zaslon za odabir tajmera>

Weekly Timer 1

05:00	ON	Cool	26.0°C	M	T	W	T	F	S	S	>
08:30	OFF	-	-	M	T	W	T	F	S	S	>
15:00	ON	Dry	26.0°C	M	T	W	T	F	S	S	>
24:00	OFF	-	-	M	T	W	T	F	S	S	>

Add

Dodirnite kako biste se vratili na zaslon za prikaz tajmera.

Dodirnite kako biste dodali uredili pojedinu postavku tajmera.

Dodirnite kako biste dodali novu postavku tajmera.

(Nastavite na sljedeću stranicu)

Postupak postavljanja tajmera (nastavak)

<Zaslon za uređivanje tajmera>

The screenshot shows the 'Operation' settings screen for a timer. It includes a back arrow at the top left. The settings are as follows:

- Time:** 05:00 >
- Power:** ON (with a blue toggle switch)
- Operation Mode:** Cool >
- Set Temp.:** 26.0°C >
- Day:** M T W T F S S >


At the bottom, there are two buttons: a blue 'OK' button and a pink 'Delete' button.

Arrows from the text on the right point to the corresponding elements in the screenshot:

- From the back arrow to: Dodirnite kako biste se vratili na zaslon za odabir tajmera.
- From the Time field to: Dodirnite kako biste postavili vrijeme.
- From the Power toggle to: Dodirnite kako biste odabrali tajmer za uključivanje ili tajmer za isključivanje.
- From the Operation Mode field to: Dodirnite kako biste odabrali način rada.
- From the Set Temp. field to: Dodirnite kako biste postavili temperaturu.
- From the Day field to: Dodirnite kako biste odabrali dan za koji ćete primijeniti tajmer.
- From the OK button to: Dodirnite kako biste dovršili uređivanje.
- From the Delete button to: Dodirnite kako biste izbrisali postavku tajmera.


NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima-uređaju i postavci tajmera, neke se stavke možda neće prikazati.



Dodirnite kako biste prešli na zaslon za postavljanje.

<Setting (Zaslon za postavljanje)>



Na zaslonu za postavljanje možete provjeriti ili postaviti sljedeće stavke.

- Postavljanje računara
- Obavijest
- Postavke okoline
- Podrška
- Postavljanje klima-uređaja
- Grupno postavljanje
- LED setting
- Povijest pogrešaka
- Postavljanje vremenske zone
- Kontakt za servis
- Informacije o firmveru

NAPOMENE:

Ovisno o vašem klima-uređaju, neke se stavke možda neće prikazati.

Account Setting (Zaslon za postavljanje računa)

< Account Setting

First Name

Last Name

E-mail Address

Update

Current Password

New Password

Confirm Password

Change

Sign Out

Delete Account

Ovdje možete promijeniti informacije o korisniku i lozinku.

NAPOMENE:

Registrirana adresa e-pošte ne može se promijeniti.
Ako želite promijeniti adresu e-pošte, izbrisite trenutni račun i ponovno izradite račun s novom adresom e-pošte.

Dodirnite kako biste se odjavili s ove mobilne aplikacije.


Dodirnite kako biste izbrisali svoj račun.

Kada više nećete koristiti WLAN adapter, obvezno izbrisite svoj račun kako biste zaštitili svoje osobne podatke.

NAPOMENE:

Deinstalacija mobilne aplikacije neće izbrisati vaše osobne informacije sa servera mobilne aplikacije.
Obvezno izbrisite račun dodirom na [Delete Account].


App Setting (Zaslon za postavljanje aplikacije)



Notification (Obavijest)

Prebacite na uključeno ako želite primati obavijesti preko e-pošte.

* Obavijesti će se poslati kada dođe do pogreške.



Environment Setting (Postavke okoline):

Temperature unit (Temperaturna jedinica): Kao temperaturnu jedinicu možete odabrati Fahrenheit ili Celzij.

Version (Verzija): Možete provjeriti verziju ove mobilne aplikacije.

Terms of Use (Uvjeti korištenja): Možete potvrditi Uvjete korištenja.



Support (Podrška)


Error Q&A list: Možete pristupiti Error Q&A list za pogreške na našem web-mjestu.

WLAN support: Možete pristupiti priručnicima na našem web-mjestu.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Air conditioner Setting (Postavljanje klima-uređaja)

Na ovom zaslonu možete registrirati novi klima-uređaj, urediti naziv klima-uređaja i poništiti registraciju klima-uređaja.




← Dodirnite kako biste registrirali novi klima-uređaj.

← Dodirnite kako biste uredili naziv klima-uređaja ili poništili registraciju klima-uređaja. (Pogledajte sljedeću stranicu).

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Air conditioner Setting (Postavljanje klima-uređaja) (nastavak)



Dodirnite kako biste uredili naziv klima-uređaja.

1. Uredite ime do 20 znakova. (npr. Ime prostorije)
* Inicijali naziva bit će SSID WLAN adaptera.
2. Dodirnite [OK] kako biste dovršili uređivanje.

Dodirnite kako biste poništili registraciju klima-uređaja. Kada odlažete WLAN adapter ili ga prenosite trećoj strani, budite sigurni da poništite registraciju klima-uređaja iz mobilne aplikacije.


NAPOMENE:

Kada poništite registraciju-klima uređaja, pokrenite WLAN adapter. Ako SSID počinje s „AC-UTY-“, pogledajte priručnik za postavke. Ako SSID počinje s „AP-“, pogledajte priručnik za uporabu klima-uređaja.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Group Setting (Grupno postavljanje)

Možete povezati više klima uređaja kao grupu.



Dodirnite ovdje kako biste izradili novu grupu.
(Pogledajte stranicu 45.)


Klima uređaji koji nisu registrirani u grupama prikazani su pod „No Group“.

Dodirnite kako biste premjestili klima-uređaj u drugu grupu.
(Pogledajte stranicu 46.)

Dodirnite kako biste uredili naziv ili izbrisali grupu.
(Pogledajte stranicu 47.)

Dodirnite kako biste sakrili/prikazali klima-uređaje registrirane u grupi.


(Kada nije postavljena nijedna grupa)





Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Group Setting (Grupno postavljanje)

<Izrada nove grupe>



Dodirnite ovdje kako biste izradili novu grupu.



Unesite naziv grupe.

Nakon što unesete naziv grupe i odaberete klima-uređaje, dodirnite ovdje kako biste dovršili postavljanje.

Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj koji želite registrirati u grupu.

NAPOMENE:

Kako biste izradili novu grupu, registrirajte jedan ili više klima-uređaja u tu grupu. U suprotnom postavljanje ne možete dovršiti.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Group Setting (Grupno postavljanje)

<Premještanje klima-uređaja u drugu grupu>

2/10

Select the destination group.

▼ No Group

AC-UTY-a0cc2b331a01

AC-UTY-a0cc2b62f2ce

AC-UTY-xxxxxxxxxxxx

▼ Home Group

Select

AC-UTY-a0cc2bdf3230

AP-WF1E-e04f43f36ca2

AP-WF3E-e04f43f36904

▼ Group 1

Select

AC-UTY-a0cc2be04dad

▶ Group 2

Select

→ Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj koji želite premjestiti.

→ Nakon što odaberete klima-uređaj, dodirnite [Select] za grupu u koju želite premjestiti klima-uređaj.


NAPOMENE:

ako grupi ne pripada nijedan klima-uređaj, grupa će se izbrisati.



Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Group Setting (Grupno postavljanje)

<Uređivanje naziva grupe i brisanje grupe>



Dodirnite kako biste odabrali grupu kojoj želite urediti naziv ili je izbrisali.



Kako biste uredili naziv, dodirnite ovdje i unesite novi naziv.

Kako biste izbrisali grupu, dodirnite ovdje.


NAPOMENE:

Nakon brisanja grupe registrirani klima uređaji premještaju se u grupu „No Group“.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

LED setting

Možete uključiti ili isključiti svjetlosni indikator WLAN-a.




Dodirnite kako biste uključili ili isključili svjetlosni indikator WLAN-a.

Dodirnite kako biste sakrili/prikazali klima-uređaje registrirane u grupi.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)


Error History (Povijest pogrešaka)

Možete provjeriti povijest pogrešaka klima-uređaja.



Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj za koji želite provjeriti povijest pogrešaka.

Na zaslonu će se prikazati posljednjih 10 pogrešaka. Pogreška će biti spremljena 1 mjesec nakon nastupanja.




Dodirnite kako biste primijenili redoslijed povijesti pogrešaka. (od najnovije prema najstarijoj/od najstarije prema najnovijoj).

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)



Time Zone (Postavljanje vremenske zone)

Možete odabrati vremensku zonu regije u kojoj je klima-uređaj ugrađen.

* Tajmer koji se postavi putem mobilne aplikacije radi u skladu s tom vremenskom zonom.



Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj za koji želite postaviti vremensku zonu.




Odaberite vremensku zonu s popisa i potom u prozoru za potvrdu odaberite [OK].

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)



Service Contact (Kontakt za servis)

Možete primati korisne informacije registriranjem podataka.



A screenshot of a mobile application interface showing a list of service contacts. At the top, there is a back arrow and the title "Service Contact". Below the title, there is a dropdown menu showing "No Group". The list contains three items, each with a right-pointing chevron: "AC-UTY-a0cc2b331a01", "AC-UTY-a0cc2b62f2ce", and "AC-UTY-xxxxxxxxxxxx". The first item is highlighted with a red rectangular border.

← Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj za koji želite ažurirati informacije.




A screenshot of a mobile application interface showing a form for editing a service contact. At the top, there is a back arrow and the title "Service Contact". Below the title, the selected contact ID "AC-UTY-a0cc2b331a01" is displayed. The form has three input fields: "Name", "Phone", and "E-mail". At the bottom, there is a blue rounded button labeled "Update".

Unesite ime, broj telefona i adresu e-pošte servisnog osoblja. Potom dodirnite [Update].



Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Informacije o firmveru

Možete provjeriti informacije o firmveru WLAN adaptera i unutarnje jedinice. Možete postaviti raspored ažuriranja ili ručno ažurirati firmver unutarnje jedinice.



Dodirnite kako biste odabrali klima-uređaj za koji želite provjeriti informacije o firmveru.



Prikazat će se informacije o firmveru.

NAPOMENE:

Ovisno o klima uređaju, informacije o firmveru unutarnje jedinice možda se neće prikazati.


U tom slučaju ažuriranje firmvera unutarnje jedinice nije dostupno.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Informacije o firmveru

<Postavite raspored ažuriranja firmvera>


Postavljanjem rasporeda unutarnja će se jedinica automatski ažurirati u postavljeno vrijeme.



NAPOMENE:

Ovisno o unutarnjoj jedinici, „Firmware Update“ možda se neće prikazati. U tom slučaju ažuriranje firmvera unutarnje jedinice nije dostupno.

→ Dodirnite kako biste uredili automatsko ažuriranje.



→ Dodirnite kako biste aktivirali/deaktivirali automatsko ažuriranje.

→ Dodirnite kako biste primijenili vrijeme početka ažuriranja firmvera.

NAPOMENE:

- Kako biste postavili automatsko ažuriranje, odaberite vrijeme u koje ne koristite klima uređaj. Tijekom ažuriranja firmvera unutarnje jedinice zaustavlja se rad klima uređaja i njime nije moguće upravljati.
- Kada ažuriranje firmvera započne, ne isključujte klima uređaj i WLAN adapter dok ažuriranje ne završi.
- Nakon ažuriranja firmvera poništiti će se postavke bežičnog daljinskog upravljača. Kako biste ponovno poslali postavke, upravljajte klima-uređajem putem bežičnog daljinskog upravljača.

Air conditioner Setting (Zaslon za postavljanje klima-uređaja)

Informacije o firmveru



<Ručno ažurirajte firmver>

Firmver unutarnje jedinice možete ažurirati ručno.



NAPOMENE:

Ovisno o unutarnjoj jedinici, „Firmware Update“ možda se neće prikazati. U tom slučaju ažuriranje firmvera unutarnje jedinice nije dostupno.



Ako se izdaju ažurirani podaci, na zaslonu će se prikazati poruka „New“. Dodirnite kako biste provjerili novu verziju.

Dodirnite kako biste pokrenuli ažuriranje. Kada ažuriranja završi, prikazat će se poruka.

NAPOMENE:

- Tijekom ažuriranja firmvera unutarnje jedinice zaustavlja se rad klima uređaja i njime nije moguće upravljati (najviše 30 minuta).
- Kada ažuriranje firmvera započne, ne isključujte klima uređaj i WLAN adapter dok ažuriranje ne završi.
- Nakon ažuriranja firmvera poništiti će se postavke bežičnog daljinskog upravljača. Kako biste ponovno poslali postavke, upravljajte klima-uređajem putem bežičnog daljinskog upravljača.

Provjerite sljedeće stvari prije zahtijevanja popravka ovog proizvoda.








Dijelovi/Elementi	Situacija	Rješenja
Radnje s mobilne aplikacije	Nisam u mogućnosti upravljati proizvodom s mobilne aplikacije.	Provjerite da je napajanje unutrašnje jedinice uključeno.
		Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.
		Provjerite da vaš pametni uređaj nije u zrakoplovnom načinu rada.
		Provjerite da niste na mjestu na kojem je teško ostvariti vezu radio valovima.
		**Provjerite da WLAN adapter nije u načinu mirovanja. Za detalje pogledajte „VAŽNI SAVJETI“.
		Ako na pametnom uređaju koristite način za štednju baterije, prekinite vezu pametnog uređaja s bežičnim LAN-om i potom se ponovno povežite.
		Tijekom ažuriranja firmvera unutarnje jedinice zaustavlja se rad klima uređaja. Pričekajte da ažuriranje završi (najviše 30 minuta).
Tijekom ažuriranja firmvera WLAN adaptera ne možete upravljati klima uređajem putem mobilne aplikacije. Uporabite daljinski upravljač ili pričekajte da ažuriranje završi (najviše 5 minuta).		

Dijelovi/Elementi	Situacija	Rješenja
Radnje s mobilne aplikacije	Smjer toka zraka na mobilnoj aplikaciji razlikuje se od stvarnog položaja na klima uređaju.	Smjer toka zraka možda je promijenjen s drugog izvora (upravljač ili druge mobilne aplikacije). Molimo ponovno postavite.
	Tjedni tajmer ne radi.	Postavljanje tjednog tajmera možda nije aktivirano. Ponovno aktivirajte postavku tjednog tajmera.
		Ako ste poništili registraciju klima-uređaja s mobilne aplikacije, postavke se tjednog tajmera brišu. Kako biste koristili tjedni tajmer, registrirajte klima-uređaj u mobilnoj aplikaciji i ponovno postavite tjedni tajmer.
	Tjedni tajmer ne radi u postavljeno vrijeme.	Tjedni tajmer radi na temelju postavke vremenske zone klima-uređaja. Postavite vremensku zonu regije u kojoj je klima-uređaj ugrađen.
	Temperatura se ne prikazuje na mobilnoj aplikaciji.	Provjerite je li aktivan senzor temperature žičnog upravljača i je li temperatura postavljena unutar raspona mogućeg za postavljanje.
	Funkcija automatskog isključivanja senzora prisutnosti osoba ne može se postaviti.	Funkcija automatskog isključivanja ne može se postaviti putem mobilne aplikacije. Uporabite žični ili bežični daljinski upravljač.

**Za proizvode s načinom rada mirovanja. Pogledajte ovaj priručnik za postavke kako biste vidjeli odnosi li se to na vaš WLAN adapter. Molimo vas također pogledajte priručnik rada za unutarnju jedinicu za otklanjanje problema vezanih za unutarnju jedinicu.




■ Stanje WLAN indikatora





Za WLAN adapter sa SSID-jem koji počinje s „AP-“.

Stanje žaruljica	Uzroci i rješenja
 (Polako)	<p>Napajanje pristupne točke nije uključeno. ⇒ Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.</p> <p>Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno povezan s pristupnom točkom. ⇒ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.</p>
	<p>Ažurira se firmver unutarnje jedinice ili WLAN adaptera.</p> <p>Tijekom registracije klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)</p>
	<p>Unutarnja jedinica priprema ažuriranje firmvera. ⇒ Ne možete upravljati klima uređajem. Pričekajte da ažuriranje završi (najviše 30 minuta).</p>
 ili 	<p>U tijeku je ažuriranje firmvera unutarnje jedinice. ⇒ Ne možete upravljati klima uređajem. Pričekajte da ažuriranje završi (najviše 30 minuta).</p>
 (Polako)	<p>Ažuriranje firmvera unutarnje jedinice dovršeno je. Inicijalizirane su postavke daljinskog upravljača. ⇒ Upravljajte klima uređajem putem bežičnog daljinskog upravljača kako biste ponovno poslali postavke.</p>
	<p>Može doći do kvara firmvera unutarnje jedinice. ⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.</p>

Za WLAN adapter sa SSID-jem koji počinje s „AC-UTY-“.

*Uzorak osvjetljenja: ○ Isključeno ● Uključeno ☀ Treperi

Stanje žaruljica		Uzroci i rješenja
Sva žaruljice su isključene		Napajanje WLAN adaptera nije uključeno. ⇒ Provjerite da je napajanje klima uređaja uključeno i da osigurač klima uređaja nije pregorio.
		**WLAN adapter može biti u načina mirovanja. ⇒ Pritisnite gumb za postavljanje na WLAN adapteru, zatim provjerite svijetli li svjetlosni indikator.
		Svjetlosni indikatori isključeni postavkom u mobilnoj aplikaciji. ⇒ Za uključivanje svjetlosnih indikatora pogledajte „LED Setting (stranica 48)“.
LED 2 isključen ili brzo bljeska (ponavlja se 0,5 sekundi uključen / 0,5 sekundi isključen)		Napajanje pristupne točke nije uključeno. ⇒ Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.
		Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno povezan s pristupnom točkom. ⇒ Pogledajte „WLAN support“. (Setting (Zaslon postavki) > „Support (Podrška)“)
LED 1 brzo bljeska (ponavlja se 0,5 sekundi uključen / 0,5 sekundi isključen)		Nije moguće komunicirati s klima uređajem. ⇒ Može postojati pogreška u klima uređaju. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.

Stanje žaruljica		Uzroci i rješenja
Sve lampice brzo bljeskaju 5 puta (0,5 sekundi uključeno/0,5 sekundi isključeno)		WLAN adapter priprema ažuriranje firmvera. ⇒ Ne možete upravljati klima uređajem putem mobilne aplikacije. Upravljajte putem daljinskog upravljača ili pričekajte da ažuriranje završi (najviše 5 minuta).
Sve lampice sporo bljeskaju (ponavlja se 2 sekunde uključeno/2 sekunde isključeno)		U tijeku je ažuriranje firmvera WLAN adaptera. ⇒ Ne možete upravljati klima uređajem putem mobilne aplikacije. Upravljajte putem daljinskog upravljača ili pričekajte da ažuriranje završi (najviše 5 minuta).
Sve lampice brzo bljeskaju 2 puta (0,5 sekundi uključeno/0,5 sekundi isključeno)		Ažuriranje firmvera WLAN adaptera dovršeno je.
Sve lampice brzo bljeskaju (ponavlja se 0,5 sekundi uključen / 0,5 sekundi isključen)		Postoji problem s WLAN adapterom. ⇒ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite. Pogledajte „WLAN support“ kako biste ponovno postavili bežičnu mrežu. (Setting (Zaslon postavki) > „Support (Podrška)“)

**Za proizvode s načinom rada mirovanja. Pogledajte ovaj priručnik za postavke kako biste vidjeli odnosi li se to na vaš WLAN adapter.